

Koelwagen: Technische fiche en werkwijze...

Veiligheidsvoorschriften:

- Zorg ervoor dat de doorgang voldoende is en de ondergrond gelijk en stabiel is zodat de koelwagen veilig geïnstalleerd kan worden.
- Steek de stekker pas in als de wagen volledig geïnstalleerd is.
- Houdt de deur zoveel mogelijk gesloten om de temperatuur zo stabiel mogelijk te houden.
- Drink een nacht op voorhand laten koelen is aanbevolen.
- Er mogen geen vaten en of palletten in de koelwagen geplaatst worden. Dit beschadigt de vloer en zijwanden!



Specifieke kenmerken Koelwagen

Binnenmaten koeling	Buitenmaten koelwagen	
Lengte: 3,1m Breedte: 1,7m Hoogte: 2,0m	Lengte: 4,65m Breedte: 2,3m Hoogte:	Dubbelas Elektriciteit: 220V Dubbele koelceldeur met noodopening Binnenverlichting Afsluitbaar met sleutel Optie: rek

Wat zit er bij?

De koelwagen

Sleutel om de koelwagen te sluiten

4 steunpoten om de wagen stabiel te plaatsen

Slot dissel/wielklem

Aansluitbakel 220V 5m (optioneel mee te bestellen en verlengkabel van 25m)

Reinigen (Je hebt niet de optie schoonmaken gekozen).

- Vloer en wanden schoonmaken met sopje van water en dreft.

Het gebruik van de koelwagen is op eigen verantwoordelijkheid, de verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden.