

Hottub: Technische fiche en werkwijze...

Veiligheidsvoorschriften:

- Vul de hottub enkel met leidingwater (stadswater).
- Voeg geen chloor of andere producten toe.
- Start pas met opwarmen als het water boven het hoogste watergat gevuld is.
- Let op met het gebruik van glazen zodat er zeker geen glasscherven in de hottub komen.
- Let op met het gebruiken van de trap zodat men niet uitschuift.
- Let op met het in en uitstappen van de hottub zodat je enkel bij het platform in en uitstapt.
- Ververs het water regelmatig als je de hottub voor langere tijd huurt.
- Neem een douche voor elke badbeurt.
- Gebruik enkel zuiver en gedroogd brandhout.
- **Bad laten leeglopen mag pas als het vuur gedoofd is.**

Werkwijze:


In gebruik nemen

- Zorg ervoor dat de doorgang voldoende is om de hottub op de gewenste locatie te leveren.
- Zorg ervoor dat de ondergrond gelijk is zodat de hottub vlak geïnstalleerd kan worden.
- Voorzien een tuinslang tot op de plaats waar je de hottub graag hebt staan.
- Vul de hottub met leidingwater (stadswater). (Dit duurt ongeveer 1 uur)
- **Als de hottub gevuld is kan je beginnen met warmstoken. (Dit kan niet eerder omdat de kachel dan beschadigd raakt.)**
- Je dient ongeveer 3 uur te stoken om op een temperatuur te komen van 37 à 40 graden celcius.
- Roer regelmatig met de meegeleverde spatel het water, dit versnelt het opwarmingsproces. (Laat de lepel niet liggen in het water, na gebruik op het droge leggen)

Leeglopen en reinigen (Je hebt niet de optie schoonmaken gekozen).

- Bad laten leeglopen
- Assen uit oven verwijderen
- Bad reinigen met een vaatdoek en een sopje van water en dref, nadien nog eens uitspoelen en drogen met een theedoek.
- Het houtwerk afspoelen met de tuinslag.
- Niet schuren op de kuip en het houtwerk

Afmetingen:



Het gebruik van de hottub is op eigen verantwoordelijkheid, de verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden.